

氟树脂玻璃纤维胶带

生成日期: 2025-10-27

芯硅谷实验室耗材细胞培养皿, 材质: 聚苯乙烯(PS) 颜色: 透明, 一次性细胞培养皿适宜于细胞和组织的中等规模培养, 也可做称量、分离和处理组织或细胞等多种实验中的暂放和储存容器使用, 7种直径尺寸可供选择: 1.8、3.5、6.0、7.0、9.0、10.0和15.0cm 表面处理 and 未处理两种选择, 厚度均匀, 底部无畸变, 易握型平底, 皿侧的齿环设计, 较大限度地减少污染, 盖上的环形突起与底密切结合, 方便存放和减少培养基挥发, 也提供盖上有规则突起的开放式培养皿盖, 伽玛射线消毒灭菌, 无DNase 无RNase 无热原。培养皿作为一次性实验室耗材, 采用高透明的聚苯乙烯(PS)为原料, 通常用于培养细胞实验. 培养皿围有一圈锯齿状环, 相比较常规的产品, 这个设计有助于使用者抓取和稳定, 防止从手中滑落. 另外锯齿环也更容易使盖子从平底移开. 盖子内环上凸起的四个点具有气体交换的功能, 是细菌培养中不可或缺的设计. 盖子上的层叠环保持了培养皿在多层叠放时的稳定性, 节省了实验室的可用空间. 平底上的3, 6, 9和12四个坐标数字用于定位细胞的生长区域和置. 所有的细胞培养皿都采用伽马无菌包装, 无DNA酶, 无RNA酶, 无热原, 可防止样本受到污染。实验室耗材聚四氟乙烯烧杯按照标准, 对产品实施品质检查, 是适合用作剧烈实验的反应容器。氟树脂玻璃纤维胶带

用芯硅谷实验室耗材容量瓶配制标准溶液时, 先将精确称重的试样放在小烧杯中, 加入少量溶剂, 搅拌使其溶解(若难溶, 可盖上表面皿, 稍加热, 但必须放冷后才能转移)。沿搅棒用转移沉淀的操作将溶液定量地移入洗净的容量瓶中, 然后用洗瓶吹洗烧杯壁2~3次, 按同法转入容量瓶中。当溶液加到瓶中2/3处以后, 将容量瓶水平方向摇转几周(勿倒转), 使溶液大体混匀。然后, 把容量瓶平放在桌子上, 慢慢加水到距标线2-3cm左右, 等待1~2min 使粘附在瓶颈内壁的溶液流下, 再改用胶头滴管滴加, 眼睛平视标线, 加水至溶液凹液面底部与标线相切。立即盖好瓶塞, 用掌心顶住瓶塞, 另一只手的手指托住瓶底, 注意不要用手掌握住瓶身, 以免体温使液体膨胀, 影响容积的准确(对于容积小于100mL的容量瓶, 不必托住瓶底)。随后将容量瓶倒转, 使气泡上升到顶, 此时可将瓶振荡数次。再倒转过来, 仍使气泡上升到顶。如此反复10次以上, 才能混合均匀。氟树脂玻璃纤维胶带实验室耗材烧瓶都可用于装配气体发生装置。

芯硅谷实验室耗材, 包含细胞工厂、玻璃器皿、色谱耗材、仪器工具、安全防护五大类别。使用芯硅谷实验室耗材容量瓶时应注意以下几点: 检验密闭性将容量瓶倒转后观察是否漏水, 再将瓶塞旋转180度观察是否漏水。不能在容量瓶里进行溶质的溶解, 应将溶质在烧杯中溶解后转移到容量瓶里。用于洗涤烧杯的溶剂总量不能超过容量瓶的标线, 一旦超过, 必须重新进行配制。容量瓶不能进行加热。如果溶质在溶解过程中放热, 要待溶液冷却后再进行转移, 因为温度升高瓶体和液体都将膨胀, 膨胀系数不一, 所量体积就会不准确。容量瓶只能用于配制溶液, 不能长时间或长期储存溶液, 因为溶液可能会对瓶体进行腐蚀, 从而使容量瓶的精度受到影响。

芯硅谷实验室耗材棕色容量瓶, 带玻璃塞, 材质: 高硼硅玻璃, 颜色: 棕色, 棕色玻璃瓶, 保护物质免受有害紫外线的损坏, 平面内底与标准搅拌棒的搅拌使用非常符合, 标记刻度线明显, 方便读数。棕色的玻璃瓶可以保护对光敏感的物质, 容量瓶是一个具玻璃塞的长颈瓶, 瓶颈部刻有一条白色的刻度线, 以计量其标称容量。另有透明容量瓶, 带聚乙烯瓶塞; 透明容量瓶, 带玻璃塞; 棕色容量瓶, 聚乙烯瓶塞等。玻璃三角烧瓶, 是实验室中的一个常规使用的玻璃器皿, 由高质量的高硼硅玻璃制成。材质: 高硼硅玻璃, 厚壁设计, 可多次使用, 耐用的白色瓷漆刻度线会显示不同水平上处的近似容积, 长、锥形外轮廓能较大限度的减少破损。均可在阿拉丁官网在线注册下单。实验室耗材烧瓶通常有平底和圆底之分, 通常具有圆肚细颈的外观。

芯硅谷实验室耗材，包含细胞工厂、玻璃器皿、色谱耗材、仪器工具、安全防护五大类别。芯硅谷实验室耗材量筒底部有一宽边六角底座，能保持在倾斜30°的情况下不倒，因其优异的性能，被普遍应用于太阳能、化工、医药包装、电光源、工艺饰品等行业。瓶封带用于含标准塞的玻璃产品中将塞子固定于瓶口，防止标准塞丢失或者塞子及瓶口混淆不配套。容量瓶是一个具聚乙烯瓶塞的棕色长颈瓶，瓶颈部刻有一条白色的刻度线，以计量其标称容量。塞设计防止泄漏和破裂。棕色的玻璃瓶可以保护对光敏感的物质，容量瓶是一个具玻璃塞的长颈瓶，瓶颈部刻有一条白色的刻度线，以计量其标称容量。实验室耗材锥形瓶多用于分析化学中的滴定实验、回流加热及结晶中，而其外形则使它十分适合这些工作。氟树脂玻璃纤维胶带

实验室耗材用来测液体体积的容器有刻度吸管、移液管和滴管，前两者都比量筒的准确性高。氟树脂玻璃纤维胶带

芯硅谷实验室耗材大肚吸管是一根中间膨大而上下两端接有细长玻璃管，在上管上刻有标称容量的环形标线，移取溶液时，多采用橡皮球(洗耳球)吸取。胖肚吸管是一根中间膨大、而上下两端接有细长玻璃管，在上管上刻有标称容量的环形标线。由于下臂细、截面积小，可减少容量允差；下管细长，拉成锥形的排液嘴，便于伸入量瓶及其它小口容器内，吸取溶液；中间膨大是增加贮存液体，缩短移液管的长度，便于使用。与刻度吸管相同，但移液管移取溶液时，多采用橡皮球（洗耳球）吸取，它可避免在用力过大或不小心时把溶液吸入嘴内，要排除留于吸管顶端的点滴，可用右手指堵住移液管的上孔，再用左手紧紧地握住移液管膨大部位，由于手上的热，使移液管中的空气膨胀产生压力，就能使停留在移液管中的液体点滴从下孔流出。微量滴定管是指盛装的溶液体积小而刻度之间的距离大，滴定时读刻度比较容易。氟树脂玻璃纤维胶带

上海阿拉丁生化科技股份有限公司发展规模团队不断壮大，现有一支专业技术团队，各种专业设备齐全。专业的团队大多数员工都有多年工作经验，熟悉行业专业知识技能，致力于发展阿拉丁, 芯硅谷的品牌。公司不仅*提供专业的

化工原料及产品（除监控化学品、易制毒化学品）、仪器仪表、安防设备、实验室设备的批发、零售，危险化学品经营（具体项目见许可证），电子商务（不得从事金融业务），从事化工科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物进出口及技术进出口业务，部分零售，仓储服务（除危险化学品）、化学试剂（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品）、生物试剂的研发、生产、分装。，同时还建立了完善的售后服务体系，为客户提供良好的产品和服务。上海阿拉丁生化科技股份有限公司主营业务涵盖化学，分析色谱，生命科学，实验室耗材，坚持“质量保证、良好服务、顾客满意”的质量方针，赢得广大客户的支持和信赖。